

# ПАСПОРТ

Воздухоотводчик автоматический поплавковый STC.

Арт. 0525, 0530, 0515

## Содержание

1. Общие сведения
2. Назначение изделия
3. Внешний вид изделия
4. Технические характеристики
5. Монтаж изделия
6. Меры безопасности
7. Комплект поставки
8. Транспортировка и хранение
9. Сертификация
10. Гарантийные обязательства

## 1. Общие сведения

### *Наименование*

Воздухоотводчик автоматический поплавковый

### *Изготовитель*

Китай

## 2. Назначение изделия

Воздухоотводчик предназначен для автоматического удаления воздуха из систем отопления, холодного и горячего водоснабжения.

## 3. Внешний вид

Арт.0525



Арт.0530



Арт.0515



## **4.Технические характеристики и номенклатура**

### **Рабочие параметры**

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Условный диаметр Ду, мм          | 15  |
| Давление условное, МПа           | 1,0   |
| Температура рабочей среды, °С    | <110  |
| Температура окружающей среды, °С | <60   |
| Рабочая среда                    | вода  |
| Покрытие                         | Арт.0515 - без покрытия, арт.0525,0530 - никель |
| Ремонтопригодность               | ремонтопригоден                                 |

## **5.Монтаж изделия**

Воздухоотводчик устанавливается в местах, где возможно скопление воздуха – верхние точки трубопроводов, котлов, коллекторов, нагревательных приборов. Для возможности демонтажа воздухоотводчика без опорожнения системы, перед воздухоотводчиком рекомендуется устанавливать отсечной клапан арт.0531. Допускается устанавливать воздухоотводчик без отсечного клапана.

Воздухоотводчик монтируется вертикально, воздушным штуцером вверх.

Техническое обслуживание воздухоотводчика заключается в удалении из колбы и воздушного канала накопившейся грязи и должно проводиться через каждые 12 месяцев эксплуатации.

## **6.Меры безопасности**

Не допускается превышение значений температуры и давления, указанных в технических характеристиках.

## **7.Комплект поставки**

Воздухоотводчик в сборе

## **8.Транспортировка и хранение**

Воздухоотводчики автоматические с отсечным клапаном поставляются упакованными в коробки.

Транспортировка и хранение осуществляются в упаковке.

Транспортировка россыпью не допускается.

## **9.Сертификация**

На воздухоотводчики автоматические с отсечным клапаном имеется сертификат соответствия.

## **10.Гарантийные обязательства**

Гарантийный срок хранения и эксплуатации клапанов 12 месяцев со дня отгрузки со склада изготовителя (продавца).