

# Шкафы распределительные серии ШРН ПАСПОРТ



## 1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Шкаф распределительный предназначен для монтажа в нем распределительных коллекторов для систем отопления и водоснабжения. Шкаф распределительный наружный серия ШРН предназначен для наружного монтажа.

## 2. ОПИСАНИЕ

Лицевые поверхности окрашены порошковой эмалью. В боковых стенах корпуса выполнена перфорация, сегменты которой удаляются в месте, удобном для пропуска присоединительных трубопроводов. Регулировка шкафа по высоте до 60 мм осуществляется с помощью выдвижных ножек. Ножки имеют отверстия для крепления шкафа к полу. Откидная дверца имеет замок, закрывающий шкаф от несанкционированного доступа. Шкаф изготавливается без задней стенки.

Наименование	Габаритные размеры, мм, АxВxН	Масса, кг	Кол-во выходов
ШРН-5	1000x150x650-710	9	8
ШРН-7	1300x150x650-710	14	8

## 3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Шкаф..... 1  
Паспорт..... 1  
Упаковка..... 1

## 4. СБОРКА И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

4.1 Крепление шкафов ШРН осуществляется путем крепления с помощью отверстий в выдвижных ножках.

4.2 В боковых стенках шкафа выполнена перфорация, сегменты которой удаляются в необходимом месте для подсоединения трубопроводов к коллекторам систем отопления и водоснабжения.

4.3 Дополнительно шкаф может крепиться к стене или перегородке через отверстия в задней стенке шкафа.

4.4 Регулировка высоты шкафов ШРН осуществляется с помощью выдвижных ножек, которые затем фиксируются винтами.

4.5 Коллекторные шкафы представляют собой тонкостенные коробчатые конструкции, поэтому их следует оберегать от механических воздействий. Шкафы не допускаются использовать в качестве элемента, нагружаемого несущими или отделочными конструкциями.

## 5. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

5.1 Условия хранения, транспортировки и эксплуатации шкафа в части воздействия климатических факторов по ГОСТ 15150-69.

5.2 При транспортировке, хранении и эксплуатации не допускаются удары и другие действия, приводящие к механическим повреждениям шкафа и его защитного покрытия.

## 6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

6.1 Изготовитель гарантирует соответствие шкафов распределительных серий ШРН требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

6.2 Гарантийный срок - 1 год со дня продажи.

6.3 Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.

6.4 Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие по вине потребителя в результате нарушения правил установки и эксплуатации, а также при наличии механических повреждений.

6.5 Срок службы изделия - не менее 10 лет, при соблюдении условий эксплуатации, перевозки и монтажа.

6.6 Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию, улучшающих качество изделия при сохранении основных эксплуатационных характеристик.

## 7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Шкаф распределительный ШРН \_\_\_\_\_ соответствует конструкторской документации и признан годным к эксплуатации.  
Дата выпуска \_\_\_\_\_ Штамп ОТК \_\_\_\_\_

## 8. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ООО «ФАЭКС», Россия, г.Ярославль,  
ул.Спартакoвская, 1д

Тел./факс: (4852) 62-01-31

mr.faeks@mail.ru  
www.faeks.ru

