


Смеситель общий для ванны и умывальника двуручкояточный с центральным изливом ПСМ-156 См-ВуДШлАК/Рз



Смесители предназначены для санитарно-технических приборов (умывальников, раковин, ванн, душа и аналогичных).

Комплект поставки включает:

1. Корпус - 1шт.
2. Узел излива в сборе - 1шт.
3. Вентильная головка в сборе (с керамическими пластины или резиновой манжетой) - 2шт.
4. Маховик в сборе(внешний вид маховиков может изменяться) - 2шт.
5. Эксцентрик с отражателем - 2шт.
6. Душевой шланг - 1шт.
7. Душевая лейка - 1шт.
8. Держатель для лейки на смеситель - 1шт.

ВНИМАНИЕ

По усмотрению производителя или требованиям заказчика различными видами маховиков и вентильных головок.

Также производитель оставляет за собой право внесения конструктивных изменений не влияющих на функциональное назначение смесителя.

Основные характеристики: смеситель по параметрам герметичности относится ко второй группе с рабочим давлением 0,63 МПа. Смеситель предназначен для смещивания и регулировки только воды и никаких других жидкостей и газов.

Правила монтажа:

ВНИМАНИЕ! Монтаж смесителя должен производится квалифицированным специалистом. Затяжку всех гаек производить ключом с мягкими прокладками или губками. Избегая механического повреждения хромированных частей смесителя.

1. Подключить эксцентрики к трубам водопровода и привернуть их, настроив так чтобы межцентровое расстояние составило 150мм.
2. Подключить корпус смесителя к эксцентрикам.
3. Вставить излив с резиновыми и пластиковыми кольцами в корпус и зафиксировать его конусной гайкой..
4. Закрепить на корпусе держатель для душевой лейке.
5. Подключить душевой шланг к корпусу и лейке.

При износе уплотнительных деталей смесителя их следует заменить аналогичными. Для увеличения срока службы смесителя рекомендуется установка фильтров грубой очистки воды.

Уход: чистку смесителя производить мягкой губкой или тканью с использованием специальных чистящих средств. ЗАПРЕЩАЕТСЯ применять для чистки абразивные вещества (песок, металлические губки и т.п.) и химические соединения, которые могут испортить защитное покрытие смесителя.

Гарантийное свидетельство: производитель гарантирует соответствие смесителя ГОСТ 25809 при соблюдении условий транспортировки, хранения и монтажа.

Гарантийный срок эксплуатации __ месяца(ев) со дня ввода в эксплуатацию или продажи через розничную сеть при условии соблюдения правил установки и эксплуатации.

Для подтверждения даты покупки необходимо предъявить кассовый и товарный чеки, а также правильно заполненный настоящий гарантийный талон с указанием артикула изделия, даты продажи и четкой подписи продавца и/или печати торгующей организации.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

- на дефекты, возникшие в результате транспортировки;
- на дефекты, возникшие в случае установки изделия неквалифицированными специалистами;
- на дефекты возникшие в результате перепада давления в водопроводной сети, низкое качество и загрязненность воды и т.п.);
- на механические повреждения, следы воздействия химических и абразивных веществ, вызванных использованием агрессивных моющих средств;
- на несоблюдение требований инструкции по обслуживанию и уходу;
- в случае использования запчастей другого производителя;
- в случае использования изделия не по назначению;
- на дефекты, вызванные естественным износом изделия и его составных частей: уплотнителей, сальников, прокладок, декоративных накладок, аэраторов.

Шланг для душа имеет стандартную устойчивость на разрыв. В случае если к шлангу применены значительные усилия при растяжении или перегибе, металлическая оплетка может разорваться или «расплестись». Шланг, испорченным таким образом, ремонту и замене не подлежит.

Свидетельство о приемке.

Смеситель изготовлен в соответствии с ГОСТ 25809 и признан годным к эксплуатации.

Претензий по внешнему виду и комплектности не имею. С условиями гарантийной поддержки ознакомлен:

ПОКУПАТЕЛЬ _____ « ____ » 20 ____ г.

Отметка ОТК:

Дата продажи: « ____ » 20 ____ г.

Наименование и печать продавца: _____