

Изготовитель: ПТГ «Центр Сантехники» Россия, г.Подольск, Домодедовское шоссе, д.1

Смеситель настенный однорукояточный с подводками в раздельных отверстиях

ЦС СМ 293-2/3-4 - Смеситель для душа однорукояточный. Тип См-ДшОРНШл, с подводками в раздельных отверстиях настенный с душевой сеткой на гибком шланге.

ЦС СМ 293-2/1 - Смеситель для душа однорукояточный с подводками в раздельных отверстиях настенный с душевой сеткой на стационарной трубе. Тип См-ДшОРНТр.

ЦС СМ 293-2/1-4 - Смеситель для душа однорукояточный с подводками в раздельных отверстиях настенный с душевой сеткой на стационарной трубе и гибким шлангом. Тип См-ДшОРНТрШл.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

1. Рабочая температура – от +5 °до 75 °С. (вода)

2. Максимальное рабочее давление – 0,63 МПа

3. Картридж с керамическими пластинами

4. Размер резьбы присоединения патрубков – 1/2"

5. Расстояние между патрубками 150±2 (мм).

6. Трубка стационарная душа:

- высота Н – от 105 мм до 110 мм (модель по каталогу)

7. Сетка душевая:

- металлическая сетка. Возможна установка сетки с поворотным механизмом.(см. модели по каталогу)

ЦС СМ 293-2/3-4

- корпус смесителя в сборе

- комплект подключения*

- душевой шланг с лейкой и

настенным держателем****

- паспорт

- упаковка

ЦС СМ 293-2/1

- корпус смесителя в сборе

- комплект подключения*

- стационарная труба душа с

металлической душевой сеткой**

- паспорт

- упаковка

ЦС СМ 293-2/1-4

- корпус смесителя в сборе

- комплект подключения*

- стационарная труба душа с

металлической душевой сеткой**

- распределитель потоков воды***

- душевой шланг с лейкой и настенным

держателем****

- паспорт

- упаковка



Смеситель может комплектоваться различными комплектующими в соответствие с каталогом производителя. Производитель оставляет за собой право технического и декоративного изменения, конструкции и внешнего вида изделия ,с сохранением функционального предназначения изделия - смеситель.

Примечание *:

По каталогу Модели смесителей (комплектуются в соответствии с номенклатурой производителя)

* - комплект подключения №1 (гайка накидная на втулке экспантерика), комплект подключения №2 (ИМП - гайка на корпусе смесителя).

** - Стационарная труба для душевой сетки, в комплекте с душ. сеткой (душевая сетка, может быть различных видов)

*** - распределитель потоков воды (только для ЦС СМ 293-2/1-4)

**** - шланг душевой по обозначению в названии смесителя. Гибкий ПВХ шланг - "ПВХ". Гибкий в мет.оплете - "...2". Люкс двойной замок - "...3" и "...4"-стандарт.

Держатель лейки в зависимости от вида шланга и лейки. Белый пласт. или металлизированный.

НАЗНАЧЕНИЕ:

Изделение предназначено для смешивания, пуска, остановки и регулирования количества и температуры вытекающей воды. Смеситель годен для эксплуатации в жилых домах, общественных и промышленных зданиях с централизованной или местной системой водоснабжения. Смеситель не предназначен для смешивания других иных жидкостей, кроме воды. Не пригоден для смешивания и пуска газа.

МОНТАЖ:

-Монтаж и обслуживание должен производить слесари-сантехник - квалифицированный специалист.

Подключение №1(см. примечание *)

- Установить патрубки экспантериков в выводные отверстия трубопровода, предварительно надев на патрубки гайки и декор-шайбы.

- Установить прокладку и прикрутить корпус смесителя к гайкам.

Подключение №2(ИМП)

- Установить патрубки экспантериков в выводные отверстия трубопровода, поставить декор-шайбу.

- Установить прокладку в гайку, на корпусе смесителя, прикрутить гайку к экспантерику.

В зависимости от Модели смесителя, способы монтажа, могут отличаться.

Для ЦС СМ 293-2/3-4

- К корпусу смесителя прикрутить душевой шланг (в гайку установить прокладку), к другой стороне шланга прикрутить лейку душевую (с прокладкой)

- Установить держатель лейки на стене, не выше 900 мм. от смесителя.

Для смесителя ЦС СМ 293-2/1

- Прикрутить к корпусу смесителя трубку стационар. Установить на трубку душевую сетку.

Для смесителя ЦС СМ 293-2/1-4

- Прикрутить к корпусу смесителя распределитель (переключатель) с рез. прокладкой, душевой шланг прикрутить к боковому фитингу распределителя, трубку стационарную присоединить к распределителю, установить душевую сетку.

- Прикрутить к шлангу лейку . Установить держатель лейки на стене, на высоте не более 800 мм от смесителя.

ВНИМАНИЕ!!!

Во избежании нарушения защитно-декоративного покрытия не допускаются механические повреждения смесителя и его чистка с применением агрессивных жидкостей, абразивных порошков. Монтаж осуществлять специальным инструментом, с защитными мягкими губками.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ:

Поднятием ручки вверх - регулируется количество потока, поворотом влево -вправо производиться регулировка температуры воды. Поворот узла излива - направления потока воды. Аэратор придает струе мягкость путем дробления струи

- насыщения ее воздухом. Переключатель на распределителе, меняет направление потока, между трубкой изливом и душевым

шлангом (для модели ЦС СМ 293-2/1-4)

Срок службы отдельных частей и узлов смесителя:

- Корпус смесителя - 15 лет. - Прокладки, уплотнения резиновые в среднем до 12 мес. в зависимости от качества воды (для увеличения срока службы рекомендуется производить чистку и смазку узлов, специалистом сервисной службы или квалифицированным специалистом).

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ:

Смеситель изготовлен по ГОСТ 25809-96, проверен гидравлическим испытанием и признан годным к эксплуатации.

Гарантийное свидетельство.

Гарантийный срок хранения со дня изготовления, 18 мес. Гарантийный срок эксплуатации со дня продажи в розничной сети, 24 мес.

В течение Гарантийного срока производится обмен неисправного смесителя на смеситель

аналогичной марки (модели, артикула) при условии:

- 1.Невозможности устранения неисправности силами потребителя
(возможные неисправности и методы их устранения указаны в таблице 1.)

- 2.Наличия у Потребителя следующих документов:

- 2.1.платежных документов о приобретении товара (кассовый и товарный чек);

- 2.2.заполненный данный Паспорт – Гарантийное свидетельство; наличие в данном паспорте штампа магазина, дата продажи.

- 3.Соблюдения Покупателем условий монтажа и эксплуатации.(см. Паспорт-инструкцию по монтажу и эксплуатации)

- 4.Обеспечения защиты изделия от попадания инородных предметов.

- 5.Обеспечения Покупателем полной комплектации изделия.

(Комплектующие и комплект поставки указаны в паспорте смесителя)

Ограничения по гарантии

Гарантия не распространяется на смесители неисправность которых, вызвана:

- 1.транспортными повреждениями, небрежным отношением, плохим уходом, не правильным использованием.
 2. не правильным монтажом, механическим повреждением, полученным в результате неправильной эксплуатации
 4. неквалифицированным ремонтом или установкой, в том числе не дипломированными специалистами.
5. независящими от производителя причинами (перепады давления в водопроводной сети, пожар, плохое качество воды и т.п.).

На регулировку, чистку и прочий уход за смесителем гарантия не распространяется.

Возможные неисправности и методы их устранения. Табл. 1

Неисправность	Устранение
После остановки воды, течь из излива продолжается	Закрыть кран централизованной подачи воды.Снять цветоуказатель, на ручке смесителя, открутить ручку и снять её. Снять декоративную шайбу, под шайбой прижимная гайка. Демонтировать картридж. Промыть его и очистить. осмотреть посадочное место, удалить загрязнения. Установить картридж на место, проделывая все действия в обратном порядке
После очистки картриджа, течь продолжается	Заменить картридж на новый
Течь из под гайки трубки излива	Открутить гайку излива и проверить сальниковые кольца, при необходимости заменить
Неполная или неспокойная струя воды	Открутить Аэратор на трубке излива, прочистить и промыть
Течь из под гайки гибкого душевого шланга	Открутить гайку. Проверить уплотнительную прокладку. Очистить или заменить, при необходимости.

Весь сортамент СМЕСИТЕЛЕЙ, можно посмотреть в каталоге
продукции на официальном сайте производителя
WWW.CS-TRADE.RU

вся продукция ПТГ " ЦЕНТР САНТЕХНИКИ"
застрахована ОсАО "Ингосстрах" Полис 431-035203/11

Дата сборки и проверки:

“ ____ ” 20 г.

ШТАМП ОТК

Особые отметки:

Претензий по внешнему виду и комплектности не имею. С условиями гарантийной поддержки ознакомлен:
ПОКУПАТЕЛЬ _____ « ____ » 20 г

Дата продажи: « ____ » 20 г.

Наименование и штамп Продавца: