

Сфера использования электронного струйного выключателя

Работа

Электронного струйного выключателя

- После включения насоса происходит автоматический запуск диагностической программы, проверяющей оптимальность рабочего режима автоматического устройства. (На короткое время загорается зеленый индикатор POWER ON и красный индикатор ALARM).
- Затем гаснет красный индикатор ALARM и одновременно загораются желтый и зеленый индикаторы, сообщая о запуске насоса.
- Закройте все открытые в нахождении под давлением трубопроводе точки выхода воды (водопроводные краны, сопла и др.)
- Насос продолжает работать на протяжении нескольких секунд с целью нагнетания давления внутри установки, после чего гаснет желтый индикатор и остается гореть только зеленый индикатор; это означает, что насос перешел в режим ожидания.
- При открытии крана насос включается автоматически и продолжает работать до закрытия крана. При возвращении в режим ожидания.

Установка окружающей среды	Не подвергайте насос воздействию неблагоприятных погодных условий и ложда. Используйте насос в сухом месте.
Избегайте продолжительных периодов аспирации	Всасывающая труба и донный клапан не должны всасывать воздух. Используйте аспирационный набор, крепко зажав все соединительные муфты.

Аспирация загрязненных жидкостей	Перекачиваемая насосом жидкость не должна быть загрязнена песком или другими примесями, поскольку они могут со временем привести к повреждению внутренних компонентов насоса и струйного выключателя.
Время работы	Струйный выключатель может автономно работать в непрерывном режиме, в то время как насос обычно работает в прерывистом режиме. Следовательно необходимо избегать постоянного перезапуска насоса, устраивая возможные утечки в установке.

Вынимите вилку из розетки	После выключения, в случае неиспользования или перед началом выполнения любой операции по техобслуживанию, не забывайте вынуть вилку из розетки.
Избегайте работы насухо	С целью предотвращения работы насоса насухо проверьте погружение донного кранана в перекачивающую жидкость. В случае отсутствия воды струйный выключатель автоматически сообщает о данной проблеме.

Ввод в эксплуатацию

Поз. А Установите насос в безопасное и сухое место. Зашпите телефонной лентой нижнюю резьбовую часть струйного выключателя и закрепите его на входном отверстии насоса.

Поз. В Зашпите телефонной лентой резьбу аспирационного набора и закрепите его на всасывающем отверстии насоса. Погрузите аспирационный набор с донным клапаном в перекачивающую жидкость. **Насос должен быть до краев заполнен жидкостью через напечатанный патрубок струйного выключателя.** Важно: внимание, до начала заполнения струйного выключателя перекачиваемой жидкостью необходимо приподнять ручку на нагнетательном патрубке и заполнить его жидкостью до краев. Это приведет к заполнению как корпуса насоса, так и погруженного в перекачиваемую жидкость аспирационного набора. Таким образом, удастся избежать продолжительной аспирации насоса. Теперь вы можете соединить нагнетательный патрубок струйного выключателя с трубой сетевой установки. Внутри сетевой установки возможно присутствие воздуха, который должен быть удален путем открытия крана самой сети.

Поз. С Вставьте вилку шнура насоса во вмонтированную розетку струйного выключателя (230 В – 50/60 Гц). Затем включите вставьте вилку струйного выключателя в розетку электросети (230 В – 50/60 Гц). После включения насоса при помощи выключателя.

- Автоматический цикл аспирации. После выполнения неудачной вследствие отсутствия воды попытки аспирации, струйный выключатель продолжает автоматически выполнять попытки аспирации для восстановления нормального рабочего режима с различными временными интервалами, то есть каждые 6 – 12 – 24 часа, после чего попытка выявления воды будет автоматически осуществляться раз в день.
- При нажатии на красную кнопку Restart происходит отмена струйным выключателем выполненной программы и входит в стартовый рабочий режим.
- Блокировка струйного выключателя. Отключите от сети питания, проверьте установку и насос с целью обнаружения возможных неисправностей. После устранения проблемы вновь включите насос, подсоединив его к сети питания 230 В – 50/60 Гц. В случае невозможности устранения неисправности струйного выключателя, просим Вас обратиться в наш сервисный центр.


Краткие инструкции	После подключения к сети переменного тока 230 В – 50/60 Гц микропроцессор выполняет программу самодиагностики (кратковременное включение зеленого и красного индикаторов).
Автоматическое регулирование давления	При падении давления ниже 1,5 бар происходит автоматическое включение насоса. Важно: падение давления и, следовательно, включение насоса происходит также при заборе небольшого количества воды, поэтому очень важно удостовериться в отсутствии утечек в установке.

Падение напряжения	После прерывания работы вследствие отсутствия тока, электронное устройство осуществляет автоматическую проверку и возвращается в режим ожидания.
Работа насухо	В случае отсутствия потока жидкости автоматическое устройство отключается через 30 секунд.

Автоматическая система управления	По истечении 30 минут после отключения насоса вследствие работы насоса вновь включается автоматическое устройство.

FLUSSTRONIC 2


Электронная подстанция с микропроцессором для насосов мощностью до 1200 Вт



- 1) Выполняет при помощи стандартной программы постоянную проверку наличия потока и давления водой. (открытый кран; насос работает – закрытый кран; насос не работает).
- 2) Интегрированная защита при работе всухую. Данная функция позволяет блокировать насос в случае отсутствия воды и осуществлять многопоступные попытки его автоматического перезапуска.
- 3) Восстановление после прерывания подачи напряжения. Данная функция позволяет проверять, достаточно ли давление в насосе после прерывания подачи напряжения и соответствующего перезапуска. Если это давление ниже значения волнистого столба (15 метров/1,5 бар) система осуществляет перезапуск насоса в нормальном рабочем режиме.
- 4) Программа стандартного значения волнистого столба. Введенная в систему программа калибрована на высоту водяного столба 15 метров при давлении 1,5 бар в напорной трубе.
- 5) Утечки. В случае снижения давления вследствие утечек (протечки соединений, кранов и т.д.), происходит автоматическое восстановление насосом необходимого уровня давления.
- 6) Рабочее давление. Изменяется в зависимости от используемого насоса (макс. 10 бар). Максимальный расход воды – 10 м³ в час.

FLUSSTRONIC 3

Электронная подстанция с микропроцессором для насосов мощностью до 2200 Вт. Выполняет при помощи стандартной программы постоянную проверку наличия потока и давления воды. Аналогична модели Flusstronic 2 с добавлением двух опций.



1ая Опция

Возможность увеличения пользователем при помощи кнопки RESTART стандартного значения водяного столба 15 метров/1,5 бар до более высокого значения давления. Максимальное значение регулируемого давления должно быть приблизительно на 10 метров/1,0 бар меньше мощности подсоединеного насоса.

2ая Опция

Восстановление заводских параметров. Данная функция позволяет восстановить все заданные изготовителем параметры.

Увеличение стандартных значений при помощи кнопки RESET/SET

Заданное изготавителем стандартное значение водяного столба (15 метров/1,5 бар) может быть легко увеличено следующим образом:


- Прежде всего, держите нажатой кнопку Restart до тех пор, пока красный индикатор "ALARM" не начнет мигать с частотой 1 раз в секунду, затем отпустите кнопку и ложитесь отключения насоса (индикатор будет по-прежнему гореть).
- Теперь пользователь может увеличить стандартную высоту (15 м/1,5 бар), открыв находящийся на верхней точке напорной линии кран. При этом, устанавливаемая максимальная рабочая высота не должна превышать более чем на 10 м максимальную высоту напора насоса. (пр.: макс. высота насоса 60 м = макс. рабочая высота 50 м)
- Всегда за этим, при нажатии кнопки Restart в течение 30-40 секунды включится индикатор "ALARM" и начнет мигать с частотой 1 раз в секунду. Дождитесь, когда частота мигания увеличится (после 5 миганий), после чего отпустите кнопку.
- Произойдет включение насоса и подача воды в трубу до достижения открытого крана. По истечении нескольких секунд созданное давление (водяной столб) достигнет стабильного состояния.
- Насос выключается, позволяя системе определить новое установленное значение высоты водяного столба (фаза приобретения).
- После повторного нажатия в течение нескольких секунд кнопки Restart произойдет перезапуск насоса. Насос снова начнет работать в зависимости от открытия или закрытия кранов режиме в соответствии с новым заданным значением водяного столба.

Восстановление стандартных значений

- Прежде всего, держите нажатой кнопку Restart до тех пор, пока не загорится и не начнет мигать с частотой 1 раз в секунду красный индикатор "ALARM", затем отпустите кнопку и насос отключится (индикатор ALARM продолжает гореть).
- Пользователь может восстановить стандартные параметры, нажав еще на протяжении нескольких секунд и затем отпустив кнопку RESTART; индикатор погаснет и произойдет включение насоса. С этого момента система снова будет работать в стандартном режиме (15 м/1,5 бар).

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Во время использования прибора не допускается нахождение в воде или в перекачиваемой жидкости людей, а также запрещается выполнение любых операций по техобслуживанию.**
- Прибор должен быть подсоединен исключительно посредством защитного выключателя с предохранителем и номинальным током размыкания до 30 мА и установленной в соответствии с наименованием нормами заземленной розеткой. Защита: минимум 10 Ампер. При использовании в бассейнах, искусственных прудах и в соответствующих защитных зонах должны соблюдаться правила, соответствующие норме VDE 0100 часть 702.**
- ВНИМАНИЕ:** До начала проверки прибора не забудьте отключить его от сети питания. Для замены шнура питания необходимо использовать специальные инструменты, поэтому вы должны обратиться в авторизованный сервисный центр.
- Прибор может работать с удлинителем, изготовленным из провода мол. H07 RNF, соответствующего действующим нормативам и имеющего сечение не менее 1 мм в соответствии с нормой DIN 57245.
- Указанное на табличке прибора напряжение (230 Волт переменного тока) должно соответствовать напряжению используемой сети.**
- Ни в коем случае не поднимайте и не перемещайте прибор за подсоединеный к сети шнур питания.**
- Убедитесь, что все вилочные электрические соединения находятся в безопасной от затопления зоне и надежно защищены от влажности.**
- До начала использования прибора необходимо убедиться в исправности вилки и линии подключения к сети.**
- Отключите прибор от сети питания людьми выполнения любой операции.**
- Избегайте прямого попадания на прибор струй воды.**
- Пользоваться несет ответственность за соблюдение местных нормативов в отношении монтажа и безопасности.**
- Пользователь обязан исключить путем принятия должных мер (например, установки системы сигнализации, запасного насоса и т.д.) возможность нанесения косвенных убытков вследствие затопления помещений по причине неисправности прибора.**
- В случае повреждения прибора его ремонт может быть выполнен только в ремонтных мастерских сервисного центра. Обязательным является использование только оригинальных запчастей.**
- Уведомляем, что в соответствии с законом об ответственности за изготовленную продукцию, мы не несем никакой ответственности за возможный ущерб, нанесенный нашим прибором, в следующих случаях:**
- а) при ошибках в выполнении ремонта лицами, не являющимися работниками наших авторизованных сервисных центров;
 - б) при использовании НЕОРИГИНАЛЬНЫХ ЗАПЧАСТЕЙ;
 - с) при несоблюдении указанных в инструкциях по эксплуатации указаний и правил.



CE DICHIAZIONE DI CONFORMITÀ

EU EG-Konformitätserklärung		Wir erklären, daß folgender Artikel mit den folgenden Richtlinien übereinstimmt:	
D		It is hereby declared that the item below conforms with the following directives:	
GB		• 98/37/CE	• 89/336/CE
GB		• 73/23/CE	• EN 60034-1/EN 60335-1/EN 60335-2-41
F	Declaración CE de Conformité	On déclare que l'article ci dessous est conforme aux Directives suivantes:	• 89/336/CE
F		• 98/37/CE	Normes harmonisées applicables:
I	Dichiarazione CE di conformità	Si dichiara che l'articolo sotto indicato è conforme alle seguenti Direttive:	• 89/336/CE
I		• 98/37/CE	Norme armonizzate applicate:
I		• 73/23/CE	• EN 60034-1/EN 60335-1/EN 60335-2-41
GB	Conformverklaring EG.	Men verklært at det hierunder genoemde Artikel conform med volgende Richtlijnen is:	• 89/336/CE
GB		• 98/37/CE	Toedepaste Ovareenkomenste Normen:
GB		• 73/23/CE	• EN 60034-1/EN 60335-1/EN 60335-2-41
NL	Declaración CE de conformidad	Se declara que el artículo detallado es conforme a las siguientes Directivas:	• 89/336/CE
NL		• 98/37/CE	Normas Armonizadas aplicadas:
NL		• 73/23/CE	• EN 60034-1/EN 60335-1/EN 60335-2-41
E	Declaración CE de conformidad	Se declara que el artículo detallado es conforme a las siguientes Directivas:	• 89/336/CE
E		• 98/37/CE	Normas Armonizadas aplicadas:
E		• 73/23/CE	• EN 60034-1/EN 60335-1/EN 60335-2-41
DK	EC Overensstemmelseserklæring	Det bekrefges hermed at nedennevnte varer er i overensstemmelse med følgende direktiver:	• 89/336/CE
DK		• 98/37/CE	• EN 60034-1/EN 60335-1/EN 60335-2-41
DK		• 73/23/CE	• EN 292-1/EN 292-2/EN 55014
S	Inlyg på att EU-kraven är uppfyllida	Härmed intygas att nedan angivna artikel uppfyller följande normer:	• 89/336/CE
S		• 98/37/CE	Applicerade Harmoniska Normer:
S		• 73/23/CE	• EN 60034-1/EN 60335-1/EN 60335-2-41
EU	Overensstemmelseserklæring EU	Det erklæres herved at Artiklene som der her henvises til i overensstemmelse med følgende Forskrifter:	• 89/336/CE
N	FIN	• 98/37/CE	• EN 60034-1/EN 60335-1/EN 60335-2-41
N	Overensstemmelseserklæring EU	Täten ilmoitetaan etta alla mainittu tuote noudattaa seuraavia direktiivejä:	• 89/336/CE
N		• 98/37/CE	Kaytelevt sopusoijuiset standartit:
N		• 73/23/CE	• EN 60034-1/EN 60335-1/EN 60335-2-41
FIN	Overensstemmelseserklæring EU	Det erklæres herved at Artiklene som der her henvises til i overensstemmelse med følgende Forskrifter:	• 89/336/CE
FIN		• 98/37/CE	• EN 60034-1/EN 60335-1/EN 60335-2-41
FIN		• 73/23/CE	• EN 292-1/EN 292-2/EN 55014
S	Свидетельство о соответствии CE (EK)	Свидетельство о соответствии CE (EK)	• 89/336/CE
S		Заполняется, что нижеизложенное изделие соответствует следующими нормам:	• 98/37/CE
S		• 73/23/CE	• EN 60034-1/EN 60335-1/EN 60335-2-41
RUS	Свидетельство о соответствии CE (EK)	Свидетельство о соответствии CE (EK)	• 89/336/CE
RUS		Заполняется, что нижеизложенное изделие соответствует следующими нормам:	• 98/37/CE
RUS		• 73/23/CE	• EN 60034-1/EN 60335-1/EN 60335-2-41
RUS	SPERONI S.p.A.	SPERONI S.p.A.	